


## ТАБЛИЦА ВЫБОРА ЖИВОТНЫХ ДЛЯ PREG-TONE® 6-ОЙ СЕРИИ



### НАСТРОЙКА ПЕРЕМЫЧЕК

Инструкции:

Держите инструмент с боковым креплением на поясе вниз. Удалите винт и крышку. Установите или удалите перемычки так, чтобы для желаемого животного, показания для животных, соответствовали номеру диаграммы выше. Неиспользованные перемычки могут быть установлены на любой неиспользованный один вывод. Это рекомендуемые настройки. Животные различаются и вы можете обнаружить, что другой параметр работает лучше для ваших животных.

<u>Животное</u>	<u>Рис</u>
СВИНЬИ	1
ЛАМЫ	1
ОВЦЫ	2
МЯСО/МОЛОЧНЫЕ	
КОЗЫ	2
АЛЬПАКА	2
БОЛЬШИЕ КРОЛИКИ/ ЛИСЫ	3
КАРЛИКОВЫЕ КОЗЫ	4
КОРОВЫ (>90-ДНЕЙ)	1
КОБЫЛЫ (>90-ДНЕЙ)	1

МИНИАТЮРНЫЕ КОБЫЛЫ	1
ОСЛЫ	1

<u>Животное</u>	<u>Рис</u>
МИНИАТЮРНЫЕ ОСЛЫ	4
ОБЫЧНЫЙ ИЛИ СПЕЦИАЛЬНЫЙ	5

Техническое примечание:

Окна открываются в следующие моменты:  
1=180us, 2=130us, 3=85us, 4=115us